

Krok 1: Pobieranie aplikacji

Pobierz program z adresu: [WINK Reset](#)

Krok 2: Autoryzacja pobierania (Przeglądarka) Ze względu na zaawansowany charakter narzędzia i modyfikację rejestrów drukarki, niektóre przeglądarki mogą wstrzymać pobieranie pliku .exe. W takim przypadku:

- 1)Przejdź do listy pobranych elementów (**Ctrl + J**).
- 2)Wybierz opcję „Zachowaj” lub „Pobierz mimo to”.
- 3)Kliknij dwukrotnie w pobrany plik, aby uruchomić program.

Krok 3: Pominięcie filtru Windows SmartScreen Przy pierwszym uruchomieniu system Windows może wyświetlić komunikat o nieznanym wydawcy. Jest to standardowa procedura dla nowego oprogramowania. Aby kontynuować:

1. Kliknij odnośnik „**Więcej informacji**” (punkt 1 na grafice poniżej).
2. Wybierz przycisk „**Uruchom mimo to**” (punkt 2 na grafice poniżej).



Krok 4: Procedura resetu urządzenia

Po pomyślnym uruchomieniu interfejsu podłącz drukarkę do komputera za pomocą **kabla USB** i postępuj zgodnie z czerwoną numeracją w oknie programu:

[1] **Wykryj drukarkę** – kliknij przycisk wyszukiwania urządzenia.

[2] **Odczytaj liczniki** – sprawdź aktualny poziom zużycia pampersa.

[3] **Wprowadź klucz** – wpisz zakupiony kod aktywacyjny.

[4] **Resetuj licznik** – zatwierdź operację, aby przywrócić sprawność drukarki.

Po udanym resecie, wyłącz i ponownie włącz drukarkę, a następnie odczytaj ponownie stan liczników.



